

Zuordnung der Funktionstasten / Function assignments:

F0	Licht	F10	Lautstärkeregelung	F20	Funk 2
F1	Motor	F11	Tunnelmodus	F21	Führerstandsfenster
F2	Horn	F12	Pfeife	F22	Führerstandstür
F3	Führerstandsbeleuchtung	F13	Scheibenwischer	F23	Maschinenraumtür
F4	Maschinenraumbelichtung	F14	Hilfsluftkompressor	F24	Kuppeln
F5	Fernlicht	F15	Kompressor	F25	Kurvenquietschen
F6	Signallicht	F16	Lüfter	F26	Schienenstöße
F7	Rangiergang	F17	Hauptschalter	F27	Sanden
F8	Zugbeleuchtung: Lok zieht	F18	Pantograph	F28	-
F9	Zugbeleuchtung: Lok schiebt	F19	Funk 1		